

Lista de mantenimiento



Núm. de orden 109159270	Tipo comercial AW13LZ	Matrícula E6565KTP	Matriculación 2019-02-15
Número de bastidor WVWZZZAWZKY125503	LDM DKLA	Kilometraje 18626	Asesor del Servicio
Tipo comercial POLO 1.0 BMT COMFO 70 D7F	LDC TSV	Año de modelos 2019	Fecha 27.03.2026

Inspección

Interior del vehículo	OK/realizado	No OK	Subsanada
Luces del habitáculo en el revestimiento del techo, iluminación del maletero y de la guantera: comprobar funcionamiento	☒	☐	☐
Bocina: Comprobar el funcionamiento	☒	☐	☐

Exterior del vehículo	OK/realizado	No OK	Subsanada
Alumbrado delantero - comprobar funcionamiento: luz de posición, luz de cruce, luz de carretera, faros antiniebla, intermitentes e intermitentes de emergencia	☒	☐	☐
Control automático de la luz de cruce: comprobar funcionamiento	☒	☐	☐
Comprobar el funcionamiento del alumbrado trasero: luz de freno (también 3ª luz de freno), luz de posición trasera, luz de marcha atrás, pilotos antiniebla, luz de matrícula, intermitentes (interm. de emergencia)	☒	☐	☐
Limpialavacrystales: comprobar su funcionamiento, posibles daños y el ajuste de los eyectores, ajustar si es necesario	☒	☐	☐
Parabrisas: realizar una comprobación visual en cuanto a daños	☒	☐	☐
Escobillas limpiacrystales: llevar a la posición de servicio y comprobar posibles daños, comprobar la posición de reposo.	☒	☐	☐
Carrocería interior y exterior: comprobación visual en cuanto a corrosión con las puertas y capós abiertos	☒	☐	☐

Bajos del vehículo	OK/realizado	No OK	Subsanada
Sistema de frenos: cambiar líquido de frenos (seguidamente comprobar la función durante el recorrido de prueba) 	☒	☐	☐
Motor y componentes del vano motor (desde abajo): realizar una comprobación visual en cuanto a fugas y daños.	☒	☐	☐
Caja de cambios, grupo final y fuelles guardapolvo de las rótulas: realizar una comprobación visual con respecto a fugas y daños	☒	☐	☐
Correa poli-V: comprobar el estado	☒	☐	☐

Rótulas y cojinetes de goma de los brazos oscilantes, bieletas de acoplamiento y soportes de goma de la barra estabilizadora: comprobar daños visualmente	☒	☐	☐
Barras de acoplamiento: comprobar el juego, la sujeción y los guardapolvos	☒	☐	☐
Sistema de frenos y amortiguadores: comprobación visual de posibles daños y fugas	☒	☐	☐
Sistema de gases de escape: realizar una comprobación visual de la fijación, y en cuanto a posibles fugas y daños	☒	☐	☐
Realizar una comprobación visual del revestimiento y protección de bajos, del cableado y de los tapones con respecto a daños.	☒	☐	☐
Comprobar el grosor de las pastillas y el estado de los discos de freno delanteros	☒	☐	☐
Grosor de las zapatas de los frenos de tambor traseros: comprobar	☒	☐	☐
Muelles helicoidales y topes elásticos delante y detrás: comprobar daños visualmente.	☒	☐	☐

Neumáticos	OK/realizado	No OK	Subsanada
Anotar el tipo de neumático: Neumático de verano [1], neumático de invierno [2], neumáticos para todo el año [3]. 1	☒	☐	☐
Presión de inflado de ambas ruedas delanteras: comprobar 2.5; En caso de corregir, ajustar la presión de carga parcial indicada en el adhesivo.	☒	☐	☐
Presión de inflado de ambas ruedas traseras: comprobar 2.3; En caso de corregir, ajustar la presión de carga parcial indicada en el adhesivo.	☒	☐	☐
Comprobar estado, presión de inflado y uniformidad del desgaste del dibujo del neum. trasero derecho y anotar la profundidad del perfil. 6	☐	☒	☐
Comprobar estado, presión de inflado y uniformidad del desgaste del dibujo del neum. trasero izq. y anotar la profundidad del perfil. 6	☐	☒	☐
Sistema de control de los neumáticos: guardar las presiones de los neumáticos	☒	☐	☐
Comprobar estado, presión de inflado y uniformidad del desgaste del dibujo del neum. delantero izq. y anotar la profundidad del perfil. 5.5	☐	☒	☐
Comprobar estado, presión de inflado y uniformidad del desgaste del dibujo del neum. delantero derecho y anotar la profundidad del perfil. 5.5	☐	☒	☐
Kit reparapinchazos: comprobar posibles daños y el consumo; comprobar la fecha de caducidad del sellante de neumáticos y anotar: 06/2029	☐	☒	☒

Vano motor		OK/realizado	No OK	Subsanada
	Batería: verificar con el comprobador de baterías (observar obligatoriamente el manual de reparaciones)	☒	☐	☐
	Nivel de aceite de motor: comprobar, al añadir aceite, obsérvese la especificación!	☒	☐	☐
	Motor y componentes del vano motor (desde arriba): realizar una comprobación visual con respecto a fugas y daños	☒	☐	☐
	Comprobar nivel de anticong. y refriger. del sist. de refriger. Valor teor. anticong. mín. -25 °C (países árticos -35 °C). Anotar valor real medido: -35	☒	☐	☐
	Comprobar la protección anticongelante del sistema limpiacristales, añadir líquido (solo a petición del cliente)	☒	☐	☐

Trabajos finales		OK/realizado	No OK	Subsanada
	Indicador de intervalos de servicio: restablecer inspección. Tener en cuenta el número PR en Datos del vehículo.	☒	☐	☐
	Reglaje de los faros halógenos: comprobar; con el depósito a <50% con una cota de inclinación de 1,4% o con el depósito a >50% con una cota de inclinación de 1,0%; la corrección del reglaje es un cargo adicional.	☒	☐	☐
	Efectuar un recorrido de prueba	☒	☐	☐



Trabajo adicional que se factura aparte



Control visual

OK/realizado = OK No OK = No es correcto, observe las notas de reparación Subsanada = Se ha subsanado la avería

Nota de mantenimiento

4 neumáticos caducados.


27/03/2020

Fecha/firma (responsable)


27/03/2020

Fecha/firma(control final)

Lista de mantenimiento



Núm. de orden 87020520	Tipo comercial AW13LZ	Matrícula E6565KTP	Matriculación 2019-02-15
Número de bastidor WVWZZZAWZKY125503	LDM DKLA	Kilometraje 15096	Asesor del Servicio
Tipo comercial POLO 1.0 BMT COMFO 70 D7F	LDC TSV	Año de modelos 2019	Fecha 15.05.2023

Inspección con cambio de aceite (flexible)

Interior del vehículo	OK/realizado	No OK	Subsanada
Bocina: Comprobar el funcionamiento	☒	☐	☐

Exterior del vehículo	OK/realizado	No OK	Subsanada
Alumbrado delantero - comprobar funcionamiento: luz de posición, luz de cruce, luz de carretera, faros antiniebla, intermitentes, intermitentes de emergencia	☒	☐	☐
Control automático de la luz de cruce: comprobar funcionamiento	☒	☐	☐
Comprobar el funcionamiento del alumbrado trasero: luz de freno (también 3ª luz de freno), luz de posición trasera, luz de marcha atrás, pilotos antiniebla, luz de matrícula, intermitentes (interm. de emergencia)	☒	☐	☐
Limpialavacristales: comprobar su funcionamiento, posibles daños y el ajuste de los eyectores, ajustar si es necesario	☒	☐	☐
Escobillas limpiacristales: llevar a la posición de servicio y comprobar posibles daños, comprobar la posición de reposo.	☒	☐	☐

Bajos del vehículo	OK/realizado	No OK	Subsanada
ATENCIÓN VACIAR EL ACEITE DE MOTOR, NO ASPIRAR (si se aspira, el aceite usado que permanece en el cárter es excesivo). Sustituir el filtro de aceite.	☐	☒	☒
Motor y componentes del vano motor (desde abajo): realizar una comprobación visual en cuanto a fugas y daños.	☒	☐	☐
Caja de cambios, grupo final y fuelles guardapolvo de las rótulas: realizar una comprobación visual con respecto a fugas y daños	☒	☐	☐
Sistema de frenos y amortiguadores: comprobación visual de posibles daños y fugas	☒	☐	☐
Grosor de las pastillas y estado de los discos de freno delanteros: comprobar	☒	☐	☐
Zapatillas traseras: comprobar el grosor	☒	☐	☐

Neumáticos		OK/realizado	No OK	Subsanada
Anotar el tipo de neumático: Neumático de verano [1], neumático de invierno [2], neumáticos para todo el año [3]. 3		☒	☐	☐
Presión de inflado de ambas ruedas delanteras: comprobar 2.5; En caso de corregir, ajustar la presión de carga parcial indicada en el adhesivo.		☒	☐	☐
Presión de inflado de ambas ruedas traseras: comprobar 2.5; En caso de corregir, ajustar la presión de carga parcial indicada en el adhesivo.		☐	☒	☒
Neumático trasero derecho: comprobar el estado y la uniformidad del desgaste del dibujo y anotar la profundidad del perfil 6.5		☒	☐	☐
Neumático trasero izquierdo: comprobar el estado y la uniformidad del desgaste del dibujo y anotar la profundidad del perfil 6.5		☒	☐	☐
Después de corregir las presiones de inflado calibrar el indicador de control de los neumáticos.		☐	☒	☒
Neumático delantero izquierdo: comprobar el estado y la uniformidad del desgaste del dibujo y anotar la profundidad del perfil 6.5		☒	☐	☐
Neumático delantero derecho: comprobar el estado y la uniformidad del desgaste del dibujo y anotar la profundidad del perfil 6.5		☒	☐	☐
Kit antipinchazos: comprobar posibles daños y el consumo; comprobar la fecha de caducidad del sellante de neumáticos y anotarla: 11-2022		☐	☒	☐

Vano motor		OK/realizado	No OK	Subsanada
	Aceite de motor: Cargar (después de cargar, añadir hasta la marca MAX si fuera necesario), norma VW 504 00, VW 508 00 Capacidad 4 Litros	☐	☒	☒
	Batería: verificar con el comprobador de baterías (observar obligatoriamente el manual de reparaciones)	☒	☐	☐
	Motor y componentes del vano motor (desde arriba): realizar una comprobación visual con respecto a fugas y daños	☒	☐	☐
	Nivel del líquido de frenos: comprobar (depende del desgaste de las pastillas)	☒	☐	☐
	Comprobar nivel de anticong. y refriger. del sist. de refriger. Valor teor. anticong. es -25 °C (países árticos -36 °C). Anotar valor real medido: -29	☒	☐	☐
	Comprobar la protección anticongelante del sistema limpiacristales, añadir líquido (solo a petición del cliente)	☒	☐	☐

Filtro de olores y alérgenos con tamiz de carbón activo: limpiar la carcasa y sustituir el cartucho del filtro	☐	☒	☒
Bujías: cambiar	☐	☒	☒

Trabajos finales	OK/realizado	No OK	Subsanada
Indicador de intervalos de servicio: restablecer el servicio de cambio de aceite (flexible). Tener en cuenta el número PR en Datos del vehículo.	☐	☒	☒
Indicador de intervalos de servicio: restablecer inspección. Tener en cuenta el número PR en Datos del vehículo.	☐	☒	☒
Reglaje de los faros halógenos: comprobar; con el depósito a <50% con una cota de inclinación de 1,4% o con el depósito a >50% con una cota de inclinación de 1,0%; la corrección del reglaje es un cargo adicional.	☒	☐	☐
Realizar un recorrido de prueba	☒	☐	☐


● Trabajo adicional que se factura aparte

● Control visual

OK/realizado = OK No OK = No es correcto, observe las notas de reparación Subsanada = Se ha subsanado la avería

Nota de mantenimiento

BOTE ANTIPINCHAZOS CADUCADO.

15-05-2023 

Fecha/firma (responsable)

Fecha/firma(control final)

